



FIG. 1

Mediante le viti M8 fornite, fissare i supporti per i cerchi nell'inserto al centro del tubolare.
Inserire la coppia per evitare un'accidentale caduta del cerchio.

*Using the given M8 screws, fix the rim supports in the middle hole.
Don't forget to insert the provided pin.*



FIG. 1

Mediante le viti M8 fornite, fissare i supporti per i cerchi nell'inserto al centro del tubolare.
Inserire la coppia per evitare un'accidentale caduta del cerchio.

*Using the given M8 screws, fix the rim supports in the middle hole.
Don't forget to insert the provided pin.*