

Pedane – Rearsets type: 1.5 – 2.5 – 3.5

PEO001NT15A
PEO002NT25A
PEO003NT35A

Lato Cambio / Shift Side

1 Smontare la pedana lato cambio originale. Montare la piastra di regolazione con il distanziale sull'attacco superiore (Pic. 2) e la pedana. Fissare l'asta alla bielletta originale e, tramite gli appositi registri, regolare l'altezza della leva.

Remove the original rearset. Mount the VMC shift rearset with H6 spacer on the upper fixing (Pic. 2). Fix the shift rod at the original gearbox connecting rod and adjust the shift lever height.



Pic. 2



Lato Freno / Brake Side

2 Smontare la pedana lato freno originale. Montare la piastra di regolazione con il distanziale H6 sull'attacco superiore (Pic. 2) e la pedana, fissare la pompa e l'aletta paratacco (viti M8 testa bombata) e regolare l'altezza della leva.

Remove the original rearset. Mount the VMC brake rearset with H6 spacer on the upper fixing (Pic. 2), fix the pump and the heel protector (M8 rounded head screws) and adjust the brake lever height.

Pic. 3

